



Potřebné nářadí
 Potrebne náradie
 Szükséges eszközök
 Instrumente necesare

Niezbędne narzędzie
 Potrebno orodje
 Potrebni alati



| | | | | | |
|--|----|---|----|---|--|
| ! | | ! | | ! | |
| <ul style="list-style-type: none"> Doporučujeme, aby ste obal nevyhazovali až do dokončení montáže. Montáž se nejlépe provádí na měkkém a čistém povrchu, jako je kartón, ručník, deka. To ochrání okraje nábytku před poškozením. Jak plastové obaly tak i kování skládejte na místě ke kterému nemají přístup kojenci a děti. Všechna spojení by měla být řádně utahena. Před montáží si přečtete celé pokyny pro montáž. Pokud zjistíte vady nebo poškození, nemoňteje součásti. | CZ | <ul style="list-style-type: none"> Piastraj ambalaje și accesorile din plastic într-un loc uscat și curat. Toate conexiunile trebuie strânse corespunzător. Citiți instrucțiunile complete de instalare înainte de montare. Dacă găsiți defecte sau deteriorări, nu instalați componentele. Polecamy nie wyrzucać opakowania przed dokończeniem montażu. Montaż najlepiej wykonać na miękkim i czystym powierzchni, jak karton, ręcznik, koc. Zapobiegnie to uszkodzeniom rogów mebla. Wszystkie plastikowe i metalowe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wszystkie łączenia powinny być odpowiednio dokręcone. Przed montażem zalecamy przeczytać całą instrukcję. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad nie przystępuj do montażu. | PL | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Odporučame, aby ste obal nevyhazovali až do dokončení montáže. Montáž sa najlepšie vykonáva na mäkkom a čistom povrchu, ako je kartón, uterák, deka. To ochráni okraje nábytku pred poškodením. Ako plastové obaly tak aj kovanie skladať na mieste ku ktorému nemajú prístup bábätká a deti. Všetky spojenia by mali byť riadne utiahnuté. Pred montážou si prečítajte celé pokyny pre montáž. Ak zistíte chyby alebo poškodenia, nemoňteje súčasti. | SK | <ul style="list-style-type: none"> Piporocamo, da embalažo obdržite do konca montaže. Montažo izvajajte na mehki in čisti podlagi, kot so karton, brisača, deka. To ščiti robove puhčine pred poškodbami. Tako plastično embalažo kot okovje hranite na varnem mestu, h kateremu dojenčki in otroci nimajo dostopa. Vsi spoji morajo biti dobro zategnjeni. Pred montažo si preberite navodila za montažo. V kolikor na izdelku opazite napake ali poškodbe, delov ne montirajte. | SL | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Javasolják, hogy az összeszerelés befejezéséig ne dobja el a csomagolást. Az összeszerelést javasoljuk, hogy puha és tiszta felületen, például kartonon, törölközőn, pléden végezze. Ez megvédi a bútor széléit a sérülésektől. A műanyag csomagolást és a fém elemeket egyaránt olyan helyen tárolja, ahol a csecsemők és a gyermekek nem férhetnek hozzá. Minden csatlakozást megfelelően meg kell húzni. Szerelés előtt olvassa el a teljes összeszerelési útmutatót. Ha hibákat vagy sérüléseket talál, ne szerelje össze az egyes alkatrészeket. | HU | <ul style="list-style-type: none"> Preporučamo da ambalažu ne bacate prije završetka montaže. Montažu je najbolje izvršiti na mekanj i čistoj površini, kao što je karton, ručnik, deka. To će zaštititi robove namještaja od oštećenja. Plastičnu ambalažu i okove pohranite na mjestu gdje nemaju pristup dojenčad i djeca. Svi spojevi bi trebali biti potpuno pritegnuti. Prije montaže pročitajte cijelu uputu za montažu. Ukoliko otkrijete pogrešku ili oštećenje, nemojte montirati dijelove. | HR | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Va rugam sa nu anunțati cutăile, pana in momentul in care asamblarea va fi completa. Instalarea se face cel mai bine pe o suprafață moale și curată, precum carton, prosop, pițură. Acest lucru protejează marginile mobilierului de deteriorări. | RO | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| Kovány umístění v obalu Kovanie umístění v obale | A csomagolásban megtalálható fém elemek Piesețe le găsiți în pachet | Zestaw montażowy umieszczony w opakowaniu Okovje je namešeno v embalaži | Okovi koji se nalaze u ambalaži |
| <p>Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí některé součásti. Před začátkem montáže skontrolujte, či nechýbají některé součásti. Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó darab. Înainte de montare, asigurați-vă că nu lipsește piese.</p> | | <p>Przed rozpoczęciem montażu należy skontrolować czy nie brakuje żadnej z części. Przed začátkem montáže prevěřte ali imate vse dele. Prije početka montaže prekontrolirajte da ne fale neki dijelovi.</p> | |



* pouze u lamelového roštu doar la somieră cu lamelae
 * iba pri lamelovom rošte zgolj lamelno posteljno dno
 * csak a lamellás ágyrác esetében samo kod lamelirane podnice
 * dotyczy stelaża elastycznego

